

UNIVERSAL REMOTE

Best position for duplication

New



SC-2886

2-3 cm



Auto-scan Type
Multi-frequency
Up to 4 different remotes in 1

PROGRAMMING:

-standard

1. Hold button 1 and press button 2 four times, then release both buttons, the led of **universal remote** emits a quick flash every 2 sec.
2. Place and press the original remote control in front of the remote, at about 2-3 cm of distance, until the led of **universal remote** starts flash quickly.
3. While the LED of **universal remote** is flashing, press the button of the **universal remote** where you want to store, the remote's code just copied, until the led will turn off.

Note:

To duplicate a second button, repeat the operation from the point 1.

Automatic matching code:

Pressing the button you want to match code. until the receiver emit the code, the led of the remote flash quickly, then release the button, the remote's code has matched successfully.

Emitting seed code:

Pressing the button 1 and button 2 at the same time until LED flashes quickly. Release two buttons. press the button that you want to emit seed code, it has emitted seed code successfully.

AMC:Automatic matching code

-BFT

1. Hold on button 1 and press button 2 four times, then release both buttons, the led of **universal remote** emits a quick flash every 2 sec.
2. Place the original remote control in front of the remote, at about 2-3 cm of distance
3. Press and retain pressed the button of the original remote control that you want to copy until the remote's led will turn on with a fix light and then emits a double flash every 2 sec.
4. Transmit now the seed code of the original remote control (by pressing the rear hide button or the buttons 1 and 2 simultaneously in the new models)
5. Now the LED will flash quickly, press the button of the remote where you want to store the code just copied, until the LED will turn off.
6. Now activate the **AMC** procedure to insert the new remote control on the receiver.

-FAAC and GENIUS

ATTENTION, PLEASE: Verify that the remote control to be copied is a MASTER.

Pressing any button, the LED should issue a double flash rather than switch on immediately as a fixed light.

1. Hold button 1 and press button 2 four times
2. Place the original remote control in front of the remote, at about 2-3 cm of distance
3. Press and retain pressed the original remote control button that you want to copy until the LED **universal remote** switches on a fixed light and then it starts to emit a double flash every 2 seconds.
4. Predispose the FAAC/GENIUS remote control for the emission of the seed code (by pressing simultaneously the buttons 2 and 3)
5. While the FAAC/GENIUS LED is flashing, place it in front of the **universal remote** at about 2-3 cm of distance and press the button that you want to copy until the remote's led will change frequency of flashing (faster than before), as confirm of the correct copy of the code.

-V2

1. Hold button 1 and press button 2 four times, then release both buttons, the led of **universal remote** emits a quick flash every 2 sec.
2. Place the original remote control in front of the remote, at about 2-3 cm of distance

3. Press and retain pressed the button of the original remote control that you want to copy until the remote's led will turn on with a fix light and then emits a double flash every 2 sec.
4. Press and retain pressed once again the same button of the original remote control.
6. Now the LED will flash quickly, press the button of the remote where you want to store the code just copied, until the LED will turn off.
5. Now activate the **AMC** procedure to insert the new remote control on the receiver.

COMPATIBILITES LIST

ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4
ADYX	AMC TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH
ALLMATIC	AMC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI
APERTO (Sommer)	TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020-TX03-434, TX-03-868-4, 4013, TX03-434-4
APRIMATI C	AMC TR2/TR4, TM4, TXM
ATA	PTX4 BLUE, PTX4 PINK
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250
BALLAN	FM400, FM400E, FM404B, 4013
BENINCA AMC	TO. GO. WV, TWW, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV, IO, LOT2WCV, LOT1W, LOT2W, LOT4W, LOT1WM, LOT2WM, T2W, T4W, APPLE
BESIDE	BEZAP, HIT
BFT AMC	MITTO, MITTO M (MITTO2M/MITTO4M), MITTO RCB (MITTO RCB02/RCB04), MITTO A (MITTO 2A/MITTO 4A), MITTO B, TRC (TRC2/TRC4), GHIPLI, MURALE, KLEIO, TE01, TE02, TE04, RB4 MURALE
CAME	T431, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TAM432SA, TOP432NA
CARDIN AMC	TRQ S449 (TRQ449100/TRQ449200/TRQ449300/TRQ449400), TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449 (TXQ449200/TXQ449300/TXQ449400), TXQ S449 GREEN, TRQ S486 (TRQ486200/TRQ486400), TXQ S486 (TXQ486200/TXQ486400), S437 TX, XRADO, S449, S476TX2, S476TX, S486
CASALI	JA33 AMIGO, GENIUS/CASALI A252RC

CASIT	ERTS92B,ERTS92T,ERTS476D,ERTS20DQ,ERTS476D,ERTS476Q	KBLUE	ETH-TEL01	PROEM	ER4C4ACS
CELISA	S10 1, S10 2	KEY	900TXB-42R,SUB44,TXB-44R,TXG-44R	PROGET	ETY_433N2,ETY_433N4
CENTURION	CLASSIC,SMART	KING GATES	STYLO, CLIPPER	PROTECO	TX433,EUROMATIC
CHAMBERLAIN/LI FT MASTER/ MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	KLING	KUA, KUA E, KUA S	PUJOL	MARTE,P215, TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N, MASTERCOD MV	LABEL	SPYCO,RJW4E	QUASAR	433
CPS	TCP3,CPS1,TCP3,CPS2,TCP3,CPS4,TCP3	LEB	TMW	RIB	LITHIO
DASPI	AMC HAPPY2,POPS 2, ZERO RC(ZERO 2RC,ZERO 4RC)	LINCE	LR2035	ROPER	NEO, GO ROPER, GO MINI ROPER
DEA SYSTEM	TR MIO,133 1,433 2,433 4,GENIE,PUNTO S2, PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N	LIFE	FIDO	SABUTOM	BROOVER, BROSTAR
DELMA	MIXARD 433 1, MIXARD 433 2,KING 433 2	LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT- 34B	SEA	SMART DIP
DICKERT	MAHS433 01, MAHS433 04	MHOUSE	TX4	SEAV	BE HAPPY RS(BE-HAPPY-RS1,BE-HAPPY-RS2,BE- HAPPY-RS3),BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1,BE- HAPPY RH2,BE-HAPPY RH3
DITEC	AMC GOL,GOL4C,BIXLS2,BIXLP2,BIXAG4, BIXLG	MA	TX1,TX2,TX3	SECULUX	NEO
DOITRAND	MPSTF2E,JAUNE	MARATEC	D101,D12,DIGITAL302,DIGITAL304	SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW
DOORMATIC	SAW	MERLIN/PROLIF T	M230T(PROLIFT),M430R(PROLIFT)	SICE	4790207
DOORHAN	TRANSMITTER 4	MERLIN2.0	E945M,E943M,E940M	SIMINOR	CVXNL, MITTO, SIM433
DUCATI	TSAW1,TSAW2,TSAW3,124,TE2	MERLIN/PROLIF T	M842(GREENREMOTE),M832(GREEN REMOTE),M844(GREEN REMOTE),C945,C940,C943	SECURVERA	SV R2C,SV R4C,SV R6C
ECOSTAR	RSE,RSC,RSZ	MHOUSE	AMC TX4,TX3,GTX4	SERAI	OG/52,OG54,OG82,OG84,OG/28,OG48,OG62,OG64
ELBE	501,502,504,502A,504A	MOOVO	AMC MT4G	SIMINOR	S433(2T-4T),ER2C4ACS,ER4C4ACS
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	MONSEIGNEUR	ARC	SOMFY	TELIS, K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA
ELBE	501,502,504,502A,504A	NICE AMC	SMILO,FLOR-S,VERY-VR, INTI,FLO2,FLO4, FLOR-S ERA, ONE (ON) ON ERA, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4
ELCA	IRIS,ASTER 2,ASTER 1000,ASTER 1001	NORTON	NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON	STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223
FAAC AMC	XT4 433 RC, TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS, 433L2, 433L4, TM22 433 SLP, TM4 433 SLP, TML 433SLH, TML 868 SLH, DL 868 SLH, XT 868SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 433 RC, TE433HG	NOVOTECNICA	AMC BIXL2	TAU	AMC 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP
FADINI	AMC JUBI-SMALL,433 M2, ASTRO 433-2,ASTRO 433-4,JUBI2/JUBI4	NOVOFERM	NOVOTRON 502-504-512MIX43-2,MTR40-2,MCHS43-2,MHS43(2- 4),MNHS433(2-4), MCHS, MINI-NOVOTRON 504, MICRO- NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS	TELCOMA	FM 402, FM 402 E, FM400E, FM400
FERPORT	TAC1,TAC2,TAC4,TAC 1K,TAC 2K,TAC 4K,TAC2KR	NOLOGO	ECO DIP	TOR LIFT	TORMIT4
GIBIDI	OPEN TMB, OPEN OUT, AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD DOMINO	NORMSTAHL	T433	VDS	AMC TRQ P,ECO-R
GULLIVER	MDW	O & O	T.COM,TWIN,TX,TWIN,TX2/TX4(NEO),T.COM R4-2/T.COM R4-4, T.COM R8-2/T.COM R8-4,	VRAWFORD	EA433 4K,SMART2,SMART3
GENIUS	AMC AMIGO,AMIGOLD,KILO, BRAVO, ECHO	OG	OG62,OG64	V2 AMC	PHOENIX 433-868,TXC,TSC,TRC,HANDY,SERIE ROYAL:TRR/43,TRR2/43,TRR4/43, PHOX 433
GENIE AMC	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	OPENOUT	TMQ		
GIBIDI	AUO1590,AU1600,DOMI-NO AU1680 WOOD,GIBIDI AU1610,AU1810,AUO3000,DTC 4334	PECCININ	TX MENBRANA		
HORMANN	HSM2,HSM4	PORTAMATIC	MPH01,MPH02		
JCM	NEO, TWIN, GO, GO PORTIS, GO NORTON	PRASTEL AMC	TC2E(4E),SLIM,BFOR,MPSTP2E,MPSTF2,MPSTF4,MPSTF2RE, MPSTF4RE,,MPSTP2E,MPSTP2E BLUE, MTE(MT4E,MT2E),TRQ- P(TRQ4P,TRQ2P), MPSTLE(MPSTL-1E,MPSTL-2E,MPSTL-4E)		
JAY	UBEI X1SL1,UBET 11,UBET 21,UBET 31,UBET 41,UBET 61				

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΥΛΙΩΜΕΝΩΝ & ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Πάνω από 4 remotes σε 1
280 έως 870 MHz



Τυπική Διαδικασία Αντιγραφής

1. Στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 και πιέστε το κουμπί 2 4 διαδοχικές φορές, αφήστε και τα 2 κουμπιά το ενδεικτικό led θα αναβοσβήνει γρήγορα-σε πράσινο χρώμα- κάθε 2 δευτερόλεπτα.

2. Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε σε απόσταση 2-3 cm από το τηλεχειριστήριο αντιγραφής. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί την εντολή του οποίου θέλετε να αντιγράψετε εωσότου το ενδεικτικό στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

3. Ενώ το ενδεικτικό αναβοσβήνει γρήγορα πιέστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου αντιγραφής-στο οποίο θέλετε να αντιστοιχηθεί η εντολή του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου.

Σημείωση για να αντιγράψετε άλλο κουμπί- εντολή από το ίδιο τηλεχειριστήριο ή από ένα άλλο τηλεχειριστήριο επαναλάβετε την διαδικασία από το βήμα 1.

AMC Αυτόματο ταίριασμα (δήλωση) με δέκτη γκαραζόπορτας (Automatic Matching Code)

Πλησιάστε τον δέκτη της γκαραζόπορτας και πιέστε παρατεταμένα το κουμπί στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής που ελέγχει την γκαραζόπορτα εωσότου ο δέκτης εκπέμψει τον κωδικό ταίριασματος (το ενδεικτικό led στο τηλεχειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα μόλις λάβει τον κωδικό ταίριασματος). Το τηλεχειριστήριο θα έχει δηλωθεί στον δέκτη.

Διαδικασία εκπομπής αντιγραφής κωδικού SEED

Πολλά τηλεχειριστήρια έχουν έναν επιπλέον κωδικό (SEED) ο οποίος πρέπει να αντιγραφεί προκειμένου να λειτουργεί το τηλεχειριστήριο αντίγραφο. Για να αντιγράψετε τον κωδικό SEED Πιέστε ταυτόχρονα στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής τα κουμπιά 1 και 2 στο εωσότου το ενδεικτικό led αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, αφήστε ταυτόχρονα τα 2 κουμπιά. Πιέστε το κουμπί (ή τα κουμπιά του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου) που εκπέμπουν τον κωδικό SEED έχοντας το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο σε απόσταση 2-3 cm από τον τηλεχειριστήριο αντιγραφής. Ο κωδικός SEED θα αντιγραφεί αυτόματα.

Αντιγραφή τηλεχειριστηρίου BFT

1. Στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 και πιέστε το κουμπί 2 4 διαδοχικές φορές, αφήστε και τα 2 κουμπιά το ενδεικτικό led θα αναβοσβήνει γρήγορα κάθε 2 δευτερόλεπτα.

2. Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε σε απόσταση 2-3 cm από το τηλεχειριστήριο αντιγραφής. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί την εντολή του οποίου θέλετε να αντιγράψετε εωσότου το ενδεικτικό του ανάψει σταθερά και στην συνέχεια αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα.

3. Σε αυτό το σημείο εκπέμψετε τον κωδικό SEED του BFT (πιέζοντας το κρυφό κουμπί στο πίσω μέρος του σε παλαιότερα μοντέλα ή πιέζοντας ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 2 σε νεότερα μοντέλα BFT). Το ενδεικτικό στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

4. Ενώ το ενδεικτικό αναβοσβήνει γρήγορα πιέστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου αντιγραφής-στο οποίο θέλετε να αντιστοιχηθεί η εντολή του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου.

5 Κάντε την διαδικασία αυτόματου ταίριασματος (AMC) για να δηλώσετε το νέο τηλεχειριστήριο στο δέκτη της γκαραζόπορτας.

Αντιγραφή τηλεχειριστηρίων FAAC και Genius

Προσοχή: βεβαιωθείτε πως το τηλεχειριστήριο που αντιγράφετε είναι πρωτότυπο και όχι κλώνος (Πιέζοντας οποιοδήποτε κουμπί το ενδεικτικό ου θα πρέπει να αναβοσβήνει 2 φορές και όχι να παραμένει για λίγο σταθερά αναμμένο).

1. Στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 και πιέστε το κουμπί 2 4 διαδοχικές φορές, αφήστε και τα 2 κουμπιά το ενδεικτικό led θα αναβοσβήνει γρήγορα κάθε 2 δευτερόλεπτα.

2. Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε σε απόσταση 2-3 cm από το τηλεχειριστήριο αντιγραφής. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί την εντολή του οποίου θέλετε να αντιγράψετε εωσότου το ενδεικτικό του ανάψει σταθερά και στην συνέχεια αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα.

3. Σε αυτό το σημείο εκπέμψετε τον κωδικό SEED του τηλεχειριστηρίου (πιέζοντας τα κουμπιά 2 και 3). Ενώ το ενδεικτικό εκπομπής του πρωτότυπου FAAC ή GENIUS αναβοσβήνει πλησιάστε το στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής και πιέστε το κουμπί που θέλετε να αντιγράψετε εωσότου το ενδεικτικό στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής αρχίσει να αναβοσβήνει σύντομα.

Ενώ το ενδεικτικό αναβοσβήνει γρήγορα πιέστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου αντιγραφής-στο οποίο θέλετε να αντιστοιχηθεί η εντολή του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου.

Αντιγραφή τηλεχειριστηρίων V2

1. Στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 και πιέστε το κουμπί 2 4 διαδοχικές φορές, αφήστε και τα 2 κουμπιά το ενδεικτικό led θα αναβοσβήνει γρήγορα κάθε 2 δευτερόλεπτα.

2. Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε σε απόσταση 2-3 cm από το τηλεχειριστήριο αντιγραφής. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί την εντολή του οποίου θέλετε να αντιγράψετε εωσότου το ενδεικτικό του ανάψει σταθερά και στην συνέχεια αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα.

3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο ξανά το ίδιο κουμπί (που πιέσατε αρχικά) του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να αντιγράψετε.

4. Όταν το ενδεικτικό του τηλεχειριστηρίου αντιγραφής αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα η εντολή έχει αντιγραφεί, αφήστε το κουμπί του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου και πιέστε το κουμπί στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί η εντολή στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής.

5 Κάντε την διαδικασία αυτόματου ταίριασματος (AMC) για να δηλώσετε το νέο τηλεχειριστήριο στο δέκτη της γκαραζόπορτας.

COMPATIBILITES LIST

ACM		TX2, TX2 COLOR, TX4
ADYX	AMC	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO
AERF		COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH
ALLMATIC	AMC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3
APERIO		GO, GO PRO, GO MINI
APERTO (Sommer)		TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020- TX03-434, TX-03-868-4, 4013, TX03-434-4
APRIMATI C	AMC	TR2/TR4, TM4, TXM
ATA		PTX4 BLUE, PTX4 PINK
AVIDSEN		104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250
BALLAN		FM400, FM400E, FM404B, 4013
BENINCA	AMC	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV, IO, LOT2WCV, LOT1W, LOT2W, LOT4W, LOT1WM, LOT2WM, T2W, T4W, APPLE
BESIDE		BEZAP, HIT
BFT	AMC	MITTO, MITTO M (MITTO2M/MITTO4M), MITTO RCB (MITTO RCB02/RCB04), MITTO A (MITTO 2A/MITTO 4A), MITTO B, TRC(TRC2/TRC4), GHIBLI, MURALE, KLEIO, TE01, TE02, TE04, RB4 MURALE
CAME		T431, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TAM432SA, TOP432NA
CARDIN	AMC	TRQ S449 (TRQ449100/TRQ449200/TRQ449300/TRQ449400), TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449 (TXQ449200/TXQ449300/TXQ449400), TXQ S449 GREEN, TRQ S486 (TRQ486200/TRQ486400), TXQ S486 (TXQ486200/TXQ486400), S437 TX, XRADO, S449, S476TX2, S476TX, S486
CASALI		JA33 AMIGO, GENIUS/CASALI A252RC

CASIT	ERTS92B,ERTS92T,ERTS476D,ERTS20DQ,ERTS476D,ERTS476Q	KBLUE	ETH-TEL01	PROEM	ER4C4ACS
CELISA	S10 1, S10 2	KEY	900TXB-42R,SUB44,TXB-44R,TXG-44R	PROGET	ETY_433N2,ETY_433N4
CENTURION	CLASSIC,SMART	KING GATES	STYLO, CLIPPER	PROTECO	TX433,EUROMATIC
CHAMBERLAIN/LI FT MASTER/ MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	KLING	KUA, KUA E, KUA S	PUJOL	MARTE,P215, TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N, MASTERCODE MV	LABEL	SPYCO,RJW4E	QUASAR	433
CPS	TCP3,CPS1,TCP3,CPS2,TCP3,CPS4,TCP3	LEB	TMW	RIB	LITHIO
DASPI	AMC HAPPY2,POPS 2, ZERO RC(ZERO 2RC,ZERO 4RC)	LINCE	LR2035	ROPER	NEO, GO ROPER, GO MINI ROPER
DEA SYSTEM	TR MIO,133 1,433 2,433 4,GENIE,PUNTO S2, PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N	LIFE	FIDO	SABUTOM	BROOVER, BROSTAR
DELMA	MIXARD 433 1, MIXARD 433 2,KING 433 2	LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT- 34B	SEA	SMART DIP
DICKERT	MAHS433 01, MAHS433 04	MHOUSE	TX4	SEAV	BE HAPPY RS(BE-HAPPY-RS1,BE-HAPPY-RS2,BE- HAPPY-RS3),BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1,BE- HAPPY RH2,BE-HAPPY RH3
DITEC	AMC GOL,GOL4C,BIXLS2,BIXLP2,BIXAG4, BIXLG	MA	TX1,TX2,TX3	SECULUX	NEO
DOITRAND	MPSTF2E,JAUNE	MARATEC	D101,D12,DIGITAL302,DIGITAL304	SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW
DOORMATIC	SAW	MERLIN/PROLIF T	M230T(PROLIFT),M430R(PROLIFT)	SICE	4790207
DOORHAN	TRANSMITTER 4	MERLIN2.0	E945M,E943M,E940M	SIMINOR	CVXNL, MITTO, SIM433
DUCATI	TSAW1,TSAW2,TSAW3,124,TE2	MERLIN/PROLIF T	M842(GREENREMOTE),M832(GREEN REMOTE),M844(GREEN REMOTE),C945,C940,C943	SECURVERA	SV R2C,SV R4C,SV R6C
ECOSTAR	RSE,RSC,RSZ	MHOUSE	AMC TX4,TX3,GTX4	SERAI	OG/52,OG54,OG82,OG84,OG/28,OG48,OG62,OG64
ELBE	501,502,504,502A,504A	MOOVO	AMC MT4G	SIMINOR	S433(2T-4T),ER2C4ACS,ER4C4ACS
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	MONSEIGNEUR	ARC	SOMFY	TELIS, K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA
ELBE	501,502,504,502A,504A	NICE AMC	SMILO,FLOR-S,VERY-VR, INTI,FLO2,FLO4, FLOR-S ERA, ONE (ON) ON ERA, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4
ELCA	IRIS,ASTER 2,ASTER 1000,ASTER 1001	NORTON	NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON	STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223
FAAC AMC	XT4 433 RC, TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS,433L2,433L4, TM22 433 SLP, TM4 433 SLP, TML 433SLH, TML 868 SLH, DL 868 SLH, XT 868SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 433 RC, TE433HG	NOVOTECNICA	AMC BIXL2	TAU	AMC 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP
FADINI	AMC JUBI-SMALL,433 M2, ASTRO 433-2,ASTRO 433-4,JUBI2/JUBI4	NOVOFERM	NOVOTRON 502-504-512MIX43-2,MTR40-2,MCHS43-2,MHS43(2- 4),MNHS433(2-4), MCHS, MINI-NOVOTRON 504, MICRO- NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS	TELCOMA	FM 402, FM 402 E, FM400E, FM400
FERPORT	TAC1,TAC2,TAC4,TAC 1K,TAC 2K,TAC 4K,TAC2KR	NOLOGO	ECO DIP	TOR LIFT	TORMIT4
GIBIDI	OPEN TMB, OPEN OUT, AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD DOMINO	NORMSTAHL	T433	VDS	AMC TRQ P,ECO-R
GULLIVER	MDW	O & O	T.COM,TWIN,TX,TWIN,TX2/TX4(NEO),T.COM R4-2/T.COM R4-4, T.COM R8-2/T.COM R8-4, AMC	VRAWFORD	EA433 4K,SMART2,SMART3
GENIUS	AMC AMIGO,AMIGOLD,KILO, BRAVO, ECHO	OG	OG62,OG64	V2 AMC	PHOENIX 433-868,TXC,TSC,TRC,HANDY,SERIE ROYAL:TRR/43,TRR2/43,TRR4/43, PHOX 433
GENIE AMC	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	OPENOUT	TMQ		
GIBIDI	AUO1590,AU1600,DOMI-NO AU1680 WOOD,GIBIDI AU1610,AU1810,AUO3000,DTC 4334	PECCININ	TX MENBRANA		
HORMANN	HSM2,HSM4	PORTAMATIC	MPH01,MPH02		
JCM	NEO, TWIN, GO, GO PORTIS, GO NORTON	PRASTEL AMC	TC2E(4E),SLIM,BFOR,MPSTP2E,MPSTF2,MPSTF4,MPSTF2RE, MPSTF4RE,,MPSTP2E,MPSTP2E BLUE, MTE(MT4E,MT2E),TRQ- P(TRQ4P,TRQ2P), MPSTLE(MPSTL-1E,MPSTL-2E,MPSTL-4E)		
JAY	UBEI X1SL1,UBET 11,UBET 21,UBET 31,UBET 41,UBET 61				